CENMATE

6 Bay M.2 NVMe Enclosure for 2230/42/60/80/110 M Key/B+M Key SSDs with USB A/C 3.2 Cable 10Gbps (Non-RAID)

PRODUCT INSTRUCTION Model: 802M06

EN-English

【Quality Assurance】Cenmate provides lifetime technical support. Please don't hesitate to contact us if you have any questions about the product, we reply and solve your problem within 24 hours.

Technical Support Contact:
cenmate23@outlook.com

【Low Heat】The hard drive enclosure with Aluminum-Alloy materials and built-in 2 inch Fans provide better heat dissipation, maximize the security of your data. Fan noise is around 40-60 decibels, not recommended if you are sensitive to noise.

1

Question

Q1: After connecting new hard drive to the computer, why can't I find the hard drive and display the disc letter?
A1: After the new hard drive is connected to the computer, it must be formatted before the system can be recognized and used. Formatting is completed after the hard drive is "Initialized" and "Disk Management". Find the new hard drive, right-click "Initialization Select MBR (hard drive capacity less than or equal to 2TB) / GPT (bigger than 2TB) / Cancel" and click "Confirm" to complete the initialization. Formatting is completed after the hard drive can be used normally, showing the new disc symbol.

Q2: The hard drive appears in RAW format in Disk Management due to improper extraction or power failure. What should I do?
A2: Recovery through the chkdsk command: operation method: administrator mode command prompt, enter "chkdsk /f /r /x X:" (X is the letter of the disk), scanning and repair is complete reboot can be displayed.

Q3: The hard drive is dynamically invalid in Disk Management since it was previously removed from an old computer?
A3: Take out the hard drive system, Reinstall the hard drive into the original computer motherboard, and then backed up the data format. If your old computer has been scrapped or can't get into the system, you can download a dynamic drive conversion software to convert directly to a basic drive.

Q4: Hard drive just shows up but no disc letter?
A4: Inside Disk Management, right-click on the Disk Partition section and select "Change Disk Path and Name" to add a drive name for it.

Q5: It automatically disconnects during transmission and then connects itself after a while?
A5: It may be problems of usb interface on computer, usb cable, computer system or hard drive. Try other usb ports, if no, need to contact our technicians to check the problems one by one.

2

Product Specifications

SSD Supported	M.2 NVMe Supported Supports 2230/42/60/80/110 NVMe SSDs
Cooling Fan	2 inch Cooling Fan
Interface	USB 3.2 Gen2
Max. Transfer Rate	10Gbps
OS Support	Windows 2000 or above, MAC OS 10.0 or above, and Linux
Power Adapter	12V Power Adapter
Enclosure	Aluminum Alloy Case
Dimensions	205x130x65mm
Note	SSD is not included

CONTENT

1. 6*M.2 NVMe Enclosure
2. Mounting screws and screw driver
3. USB 3.2 A/C Cable
4. 12V Power Supply
5. User Manual

3

How to use

1.Pull out the tray
2.Install the M.2 SSD
3.Connect USB to the computer
4.Plug in the power supply, turn on the power switch
5.The fan rotates and the hard drive light is on, indicating that it is normal and you can start using it.

4

Feature

1. ON/OFF : Power
2. DC IN : 12V Power Supply
3. Type-C: USB 3.2 (MAX 10Gbps)
4. USB Host : The USB Host port is USB-A 3.2 (which can be connected to a mouse, keyboard, USB flash drive,card reader and other devices)
5. Cooling Fan : 2 Inch Fan

5

Steps for Installing a Hard Drive

Bracket Removing



Squeeze the blue spring clip to wards the centre and pull the bracket outwards.

M.2 SSD Installation

①

Insert M.2 SSD into slot until they cocked.

6

②

Snap the rubber plug into the metal half-circle of the M.2 SSD.

③

Press the rubber plug with the M.2 SSD down into the bayonet until it's secure.

7

Lighting Display Instructions

M.2 NVMe light prompts

M.2-1 and M.2-2 share this light, when connected red +blue, will show purple light.

The blue light is the M.2-1 light, it will always on when connected, flashes when reading.

The red light is the M.2-2 light, it will always on when connected, flashes when read/write.

The red light is the M.2-3 light, it will always on when connected, flashes when read/write.

8

Partition and Format

Note: Formatting is only required for new drives

NOTE:
Please follow below information on how to partition and format the drives for use

NOTE:
Data will be lost when you reset the unit.

Right click on the disk on "New Volume" and select "Initialize Disk".

Select the new drive to start with the configuration. Select: MBR (hard drive capacity less than or equal to 2TB) / GPT (bigger than 2TB)

When new drive appears, right click on it and select "New Simple Volume".

When the wizard window appears, click on [Next].

9

Select the partition size. We recommend to use as maximum and click on [Next].

Select the drive letter to a sign the hard drive and click on [Next].

10

Select the format settings: NTFS or "FAT 32", "DEFAULT" and Volume Label (Select the features that you need to format: "FAT32", "Readonlyformat", the hard drive label that you need (example "New Volume") and "Perform a quick format".



New partition is complete and your hard drive is ready to be used. Click on [Finish].

11

Data Testing and Reading Speed

6 * M.2 read/write speed is between 100-200MB/s

1 * M.2 read/write speed is between 600-700MB/s
2 * M.2 read/write speed is between 400-500MB/s
3 * M.2 read/write speed is between 300-400MB/s
4 * M.2 read/write speed is between 200-300MB/s
5 * M.2 read/write speed is between 200-300MB/s

12

Troubleshooting Self-checking Steps

1. Check if the device (hard drive) connected to the product is faulty.
Connect to the NVME/PCIE slot on the motherboard via a SATA hard drive to check the status. Verify that the hard drive is partitioned and formatted properly.

2. If connected to a PC, check the status of the PC. Check that the PC's USB port is working properly. Connect to another PC and check if the same condition occurs. Make sure your PC is not infected with virus.

3. Check the USB cable or adapter of the product. Use an extra USB cable (USB used for the printer) to check whether there is problem of product USB cable. Check if the adapter is faulty (if the product has a power supply).

13

Caution

Do not connect the 802M06 and hard drive to a computer when they are not fully assembled. There is a risk of damage and electric shock to the hard drive.

We will not be liable for damages to the hard drive used in connection with this equipment. We will not be liable for loss of data recorded on the hard drive.

14

SHENZHEN KETAI ELECTRONIC CO.,LIMITED

Address : Hangcheng Avenue, Gushu, Hangcheng Street, 1, 4th Floor, Block A, Fung Chak Building, guangdong, CN - 518000

Website: www.cenmate.com
Email : Cenmate@outlook.com

CE FC

Made in China

15

CENMATE

6-fach M.2 NVMe Gehäuse für SSDs mit 2230/42/60/80/112 M Key/B+M Key mit USB A/C 3.2 Kabel 10 Gbits (ohne RAID)

PRODUCT INSTRUCTION Model: 802M06

DE-Deutsch

【Qualitätsgarantie】Cenmate bietet lebenslangen technischen Support. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zum Produkt haben, wir antworten und lösen Ihr Problem innerhalb von 24 Stunden.

Kontakt zum technischen Kundendienst: cenmate23@outlook.com

【Geringe Hitze】Das Festplattengehäuse mit Aluminiumlegierung und eingebauten 2-Zoll-Lüftern sorgt für eine bessere Wärmeableitung und maximiert die Sicherheit Ihrer Daten. Das Lüftergeräusch liegt bei 40-60 Decibel, nicht empfohlen, wenn Sie empfindlich auf Lärm reagieren.

1

Question

Q1: Nachdem ich eine neue Festplatte an den Computer angeschlossen habe, warum kann ich die Festplatte nicht finden und den Laufwerksbuchstaben nicht anzeigen?
A1: Nachdem die neue Festplatte an den Computer angeschlossen ist, muss sie formatiert werden, bevor das Laufwerk verwendet und verwendet werden kann. Methode: Formatierung ist abgeschlossen, nachdem die Festplatte "Initialisiert" und "Disk Management" gefunden wurde. Rechtsklick auf "Initialisieren Select MBR (Hard drive capacity less than or equal to 2TB) / GPT (bigger than 2TB) / Cancel" und klicken Sie auf "Bestätigen", um die Initialisierung zu beenden. Formatierung ist abgeschlossen, nachdem die Festplatte normalerweise verwendet wird, und das neue Festplattensymbol wird angezeigt.

Q2: Die Festplatte ist in der Datenträgerverwaltung im RAW-Format aufgrund einer unsachgemäßen Extraktion oder eines Stromausfalls. Was sollte ich tun?
A2: Wiederherstellung durch chkdsk-Befehl: Betriebsmethode: Administrator-Modus Befehlszeile, Eingabe "chkdsk /f /r /x X:" (X ist der Festplattenbuchstabe), Scan und Reparatur sind abgeschlossen Neustart kann angezeigt werden.

Q3: Die Festplatte ist in der Datenträgerverwaltung dynamisch ungültig, da sie zuvor aus einem alten Computer entfernt wurde?
A3: Dies ist auf Ihr System zurückzuführen. Installieren Sie die Festplatte in Ihrem ursprünglichen Computer und führen Sie zuerst die Datensicherung und -formatierung durch. Wenn Ihr alter Computer ausgemustert oder kann nicht in das System zugreifen, können Sie eine dynamische Laufwerkskonvertierung Software herunterladen, um direkt auf ein Basis-Laufwerk zu konvertieren.

Q4: Die Festplatte wird nur angezeigt, aber kein Laufwerksbuchstabe?
A4: Im Festplattenpartitionsbereich, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Abschnitt "Datenträgerpartition und -pfad ändern", um einen Datenträgernamen hinzuzufügen.

Q5: Die Verbindung wird während der Übertragung getrennt und dann wird sie nach einiger Zeit wieder hergestellt?
A5: Es kann sich um Probleme mit der USB-Schnittstelle des Computers, dem USB-Kabel, dem USB-Treiber des Computers, der Festplatte oder dem Festplattengehäuse handeln. Sie müssen unsere Technikerkontaktieren, um die Probleme einzeln zu überprüfen.

2

Produktspezifikationen

SSD-Unterstützung	M.2 NVMe Unterstützung Stützen 2230/42/60/80/110 NVMe SSD
Kühlventilator	2 Zoll-Lüfter
Schnittstelle	USB 3.2
Übertragungsrate	10Gbps
Unterstützung	Windows 2000 oder höher, MAC OS 10.0 or above, and Linux
Netzteil	12 V Netzteil
Behälter	Aluminiumlegierungsgehäuse
Dimensionen	205x130x65mm
Note	SSD nicht inbegriffen

INHALT

1. 6*M.2 NVMe-Gehäuse
2. Befestigungsschrauben und Schraubendreher
3. USB 3.2 A/C-Kabel
4. 12-V-Netzteil
5. Benutzerhandbuch

3

Wie zu verwenden

1.ziehen Sie das Fach heraus
2.installieren Sie die M.2 SSD
3.schließen Sie den USB-Anschluss an den Computer an
4.schließen Sie das Netzteil an und schalten Sie den Netzschalter ein
5. der Lüfter dreht sich und das Festplattenlicht leuchtet auf und zeigt damit an, dass alles in Ordnung ist und Sie das Gerät benutzen können.

4

Funktion

1. ON/OFF: Stromversorgung
2. DC IN: 12-V-Stromversorgung
3. Type-C: USB 3.2 (max. 10 Gbits)
4. USB-Host: Der USB-Host-Anschluss ist USB-A 3.2 (an den eine Maus, eine Tastatur, ein USB-Stick, ein Kartenlesegerät und andere Geräte angeschlossen werden können)
5. Lüfter: 2-Zoll-Lüfter

5

Schritte zum Einbau einer Festplatte

Entfernen der Halterung

Drücken Sie die blaue Federklemme in der Mitte zusammen und ziehen Sie die Halterung nach außen.

M.2 SSD Einbau

①

Setzen Sie die M.2 SSD in den Steckplatz ein, bis sie einrastet.

6

②

Stecken Sie den Gummistopfen in den Metallhalbkreis der M.2 SSD.

③

Drücken Sie den Gummistopfen mit der M.2 SSD nach unten in das Bajonett, bis er fest sitzt.

7

Beleuchtungsanleitung

M.2 NVMe-Lichtanzeigen

M.2-1 und M.2-2 leuchten auch diese Leuchte. Wenn sie rot + blau angeschlossen sind, leuchtet sie violett.

Das blaue Licht ist das Licht von M.2-1. Es leuchtet immer, wenn eine Verbindung besteht, und blinkt beim Lesen/Schreiben.

Das rote Licht ist das Licht von M.2-2. Es leuchtet immer, wenn eine Verbindung besteht, und blinkt beim Lesen/Schreiben.

Das rote Licht ist das Licht von M.2-3. Es leuchtet immer, wenn eine Verbindung besteht, und blinkt beim Lesen/Schreiben.

8

Partitionieren und Formatieren

Hinweis: Die Formatierung ist nur bei neuen Laufwerken erforderlich.

HINWEIS:
Bitte beachten Sie die folgenden Informationen zur Partitionierung und Formatierung der Laufwerke vor der Verwendung.

HINWEIS:
Die Daten gehen verloren, wenn Sie das Gerät zurücksetzen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger auf „Neues Volume" und wählen Sie „Datenträger initialisieren".

Wählen Sie die neue Festplatte aus, um mit der Konfiguration zu beginnen. Wählen Sie: MBR (Festplattenkapazität kleiner oder gleich 2TB)/GPT (größer als 2TB)

Wenn der neue Datenträger erscheint, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie „New Simple Volume".

Wenn das Fenster des Assistenten erscheint, klicken Sie auf [Weiter].

9

Wählen Sie die von Ihnen empfohlene maximale Partitionsgröße und klicken Sie auf [Weiter].

Wählen Sie den Laufwerksbuchstaben für die Festplatte und klicken Sie auf [Weiter].

10

Wählen Sie die Formatierungseinstellungen: NTFS oder „FAT 32", „DEFAULT" und Volume Label (Wählen Sie die Funktionen, die Sie zum Formatieren benötigen: „FAT32", "Schnellformat", das gewünschte Festplattenlabel (Beispiel: „Neues Volume") und „Schnellformatierung durchführen".



Die neue Partition ist fertiggestellt und Ihre Festplatte ist einsatzbereit. Klicken Sie auf [Fertigstellen].

11

Datenprüfung und Lesegeschwindigkeit

6 * M.2-Lese-/Schreibgeschwindigkeit zwischen 100 und 200 MB/s

1 * M.2-Lese-/Schreibgeschwindigkeit zwischen 600 und 700 MB/s
2 * M.2-Lese-/Schreibgeschwindigkeit zwischen 400 und 500 MB/s
3 * M.2-Lese-/Schreibgeschwindigkeit zwischen 300 und 400 MB/s
4 * M.2-Lese-/Schreibgeschwindigkeit zwischen 200 und 300 MB/s
5 * M.2-Lese-/Schreibgeschwindigkeit zwischen 200 und 300 MB/s

12

Fehlersuche Schritte zur Selbstkontrolle

1. Prüfen Sie, ob das an das Produkt angeschlossene Gerät (Festplatte) defekt ist. Schließen Sie eine SATA-Festplatte an den/NVME/PCIE-Steckplatz auf der Hauptplatine an, um den Status zu überprüfen.Vergewissern Sie sich, dass die Festplatte ordnungsgemäß partitioniert und formatiert ist.

2. Falls an einen PC angeschlossen, überprüfen Sie den Status des PCs.Überprüfen Sie, ob der USB-Anschluss des PCs ordnungsgemäß funktioniert. Schließen Sie einen anderen PC an und prüfen Sie, ob dieselbe Zustand auftritt. Stellen Sie sicher, dass Ihr PC nicht mit einem Virus infiziert ist.

3. Überprüfen Sie das USB-Kabel oder den Adapter des Geräts.Verwenden Sie ein zusätzliches USB-Kabel (das für den Drucker verwendet wird), um zu prüfen, ob ein Problem mit dem USB-Kabel des Produkts vorliegt. Prüfen Sie, ob das Netzteil defekt ist (wenn das Gerät über ein Netzteil verfügt).

13

Vorsicht

Schließen Sie den 802M06 und das Festplattenlaufwerk nicht an einen Computer an, wenn sie nicht vollständig montiert sind. Es besteht die Gefahr von Schäden und Stromschlägen an der Festplatte.

Wir haften nicht für Schäden an der Festplatte, die in Verbindung mit diesem Gerät verwendet wird. Wir haften nicht für den Verlust von Daten, die auf der Festplatte gespeichert sind.

14

SHENZHEN KETAI ELECTRONIC CO.,LIMITED

Adresse: Hangcheng Avenue, Gushu, Hangcheng Street, 1, 4. Stock, Block A, Fung Chak Building, Guangdong, CN - 518000

Website: www.cenmate.com
E-Mail : Cenmate@outlook.com

CE FC

Hergestellt in China

15

CENMATE

Boîtier 6 baies M.2 NVMe pour SSD 2230/42/60/80/112 M Key/B+M Key avec câble USB A/C 3.2 10 Gb/s (non RAID)

PRODUCT INSTRUCTION Model: 802M06

FR-Français

【Assurance qualité】Cenmate fournit une assistance technique à vie. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur le produit, nous vous répondrons et résoudrons votre problème dans les 24

Support technique :
cenmate23@outlook.com

【Chaleur faible】Le boîtier du disque dur avec des matériaux en alliage d'aluminium et des ventilateurs intégrés de 2 pouces assurent une meilleure dissipation de la chaleur et maintiennent la sécurité de vos données. Le bruit du ventilateur est d'environ 40-60 décibels, non recommandé si vous êtes sensible au bruit.

1

Question

Q1 : Après avoir connecté un nouveau disque dur à l'ordinateur, pourquoi ne puis-je pas trouver le disque dur et afficher la lettre du disque ?
A1 : Une fois le nouveau disque dur connecté à l'ordinateur, il doit être formaté avant que le système puisse le reconnaître et l'utiliser. Formatage terminé "Initialisation" et "Gestion du disque". Trouvez le disque dur nouvellement ajouté, cliquez sur "Initialisation Select MBR (Hard drive capacity less than or equal to 2TB) / GPT (bigger than 2TB) / Cancel" et cliquez sur "Confirmer" pour terminer l'initialisation. Le formatage est terminé après que le disque dur peut être utilisé normalement, affichant le nouveau symbole de disque.

Q2 : Le disque dur apparaît en format RAW dans la gestion des disques en raison d'une extraction incorrecte ou d'une panne de courant. Que dois-je faire ?
A2 : Récupération par la commande chkdsk : méthode d'opération : identité de l'administrateur sur cmd input CHKDSK/f,r/x:(ici le x est la lettre du disque), l'analyse et la réparation sont terminées, le redémarrage peut être affiché.

Q3 : Le disque dur est dynamiquement invalide dans la gestion des disques car il a été retiré d'un ancien ordinateur.
A3 : Cela est dû à votre système. Réinstallez le disque dur sur la carte mère de votre ordinateur d'origine et sauvegardez le format des données. Si votre ancien ordinateur a été mis au rebut ou ne peut pas entrer dans le système, vous pouvez télécharger un logiciel de conversion de disque dynamique pour le convertir directement en disque de base.

Q4 : Le disque dur s'affiche mais il n'y a pas de lettre de disque ?
A4 : Dans Disk Management, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la section Disque et sélectionnez "Modifier le chemin et le nom du disque", ajoutez un nouveau disque à la zone de disque pour ajouter un nom de disque à celui-ci.

Q5 : Il se déconnecte automatiquement pendant la transmission.
A5 : Il peut s'agit d'un problème d'interface usb sur l'ordinateur, du câble usb, du pilote usb de l'ordinateur, du disque dur ou de boîtier de disque dur. Vous devez contacter nos techniciens pour qu'ils vérifient les problèmes un par un.

2

Spécifications du produit

SSD pris en charge	M.2 NVMe Supports 2230/42/60/80/110 NVMe SSDs
Ventilateur	Ventilateur de refroidissement 2 pouces
Interface	USB 3.2 Gen2
Taux de transfert	10Gbps
Assistance	Windows 2000 or above, MAC OS 10.0 or above, and Linux
Adaptateur secteur	Adaptateur secteur 12 V
Annexe	Boîtier en aluminium anodisé
Dimension	205x130x65mm
Remarque	SSD non inclus

CONTENU

1. Boîtier NVMe 6*M.2
2. Vis de montage et tournevis
3. Câble USB 3.2 A/C
4. Alimentation 12 V
5. Manuel d'utilisation

3

Comment l'utiliser

1. retirer le plateau
2. installer le SSD M.2
3. connecter le port USB à l'ordinateur
4. branchez le bloc d'alimentation et allumez l'interrupteur d'alimentation
5. le ventilateur tourne et le voyant du disque dur s'allume, indiquant à quoi tout est normal et que vous pouvez commencer à l'utiliser.

4

Fonctionnalité

1. ON/OFF : Alimentation
2. DC IN : Alimentation 12 V
3. Type-C : USB 3.2 (MAX 10 Gbps)
4. Hôte USB : Le port hôte USB est un port USB-A 3.2 (qui peut être connecté à une souris, un clavier, une clé USB, un lecteur de carte et d'autres périphériques)
5. Ventilateur de refroidissement : Ventilateur 2 pouces

5

Étapes de l'installation d'un disque dur

Démontage du support



Pressez le clip à ressort bleu vers le centre et tirez le support vers l'extérieur.

Installation du SSD M.2

①

Insérer le SSD M.2 dans la fente jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

6

②

Insérez le bouchon en caoutchouc dans le demi-cercle métallique du disque SSD M.2.

③

Enfoncez le bouchon en caoutchouc contenant le disque SSD M.2 dans la baïonnette jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

7

Instructions d'affichage de l'éclairage

Indicateurs lumineux M.2 NVMe

Les voyants M.2-1 et M.2-2 partagent cette lumière. Lorsqu'ils sont connectés en rouge + bleu, ils s'allument en violet.

La lumière bleue correspond à la lumière M.2-1. Elle reste allumée en permanence lorsqu'elle est connectée et clignote lors de la lecture/écriture.

La lumière rouge correspond à la lumière M.2-2. Elle reste allumée en permanence lorsqu'elle est connectée et clignote lors de la lecture/écriture.

La lumière rouge correspond à la lumière M.2-3. Elle reste allumée en permanence lorsqu'elle est connectée et clignote lors de la lecture/écriture.

8

Partition et formatage

Remarque : le formatage n'est nécessaire que pour les nouveaux lecteurs.

NOTE:
Veuillez suivre les informations ci-dessous pour partitionner et formater les disques avant de les utiliser.

NOTE:
Les données seront perdues lorsque vous réinitialisez l'appareil.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque dans « Nouveau volume » et sélectionnez « Initialiser le disque ».

Sélectionnez le nouveau disque pour commencer la configuration. Sélectionnez : MBR (capacité du disque dur inférieure ou égale à 2TB)/GPT (supérieure à 2TB)

Lorsque le nouveau disque apparaît, cliquez deseus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Nouveau volume simple ».

Lorsque la fenêtre de l'assistant apparaît, cliquez sur [Suivant].

9

Sélectionnez la taille de partition que nous recommandons d'utiliser comme maximum et cliquez sur [Suivant].

Sélectionnez la lettre du lecteur pour signer le disque dur et cliquez sur [Next].

10

Sélectionnez les paramètres de formatage : NTFS ou « FAT 32 », « DEFAULT » et Volume Label (Sélectionnez les caractéristiques dont vous avez besoin pour formater : « FAT32 », "Readonlyformat", l'étiquette du disque dur que vous avez besoin (exemple : « Nouveau volume ») et « Effectuer un formatage rapide ».

La nouvelle partition est terminée et votre disque dur est prêt à être utilisé. Cliquez sur [Terminer].

11

Test des données et vitesse de lecture

6 * la vitesse de lecture/écriture M.2 est comprise entre 100 et 200 Mo/s

1 * la vitesse de lecture/écriture M.2 est comprise entre 600 et 700 Mo/s
2 * la vitesse de lecture/écriture M.2 est comprise entre 400 et 500 Mo/s
3 * la vitesse de lecture/écriture M.2 est comprise entre 300 et 400 Mo/s
4 * la vitesse de lecture/écriture M.2 est comprise entre 200 et 300 Mo/s
5 * la vitesse de lecture/écriture M.2 est comprise entre 200 et 300 Mo/s

12

Dépannage Etapes d'autocontrôle

1. Vérifiez si le périphérique (disque dur) connecté au produit est défectueux.Connectez un disque dur NVME/PCIE de la carte mère via un disque dur SATA. Vérifiez que le disque dur est correctement partitionné et formaté

2. Si vous êtes connecté à un PC, vérifiez l'état du PC. Vérifiez que le port USB du PC fonctionne correctement. Connectez-vous à un autre PC et vérifiez si la même situation se produit. Assurez-vous que votre PC n'est pas infecté par un virus.

3. Vérifiez le câble USB ou l'adaptateur du produit. Utilisez un câble USB supplémentaire (USB utilisé pour l'imprimante) pour vérifier s'il y a un problème avec le câble USB du produit. Vérifiez si l'adaptateur est défectueux (si le produit dispose d'une alimentation électrique).

13

Attention

Ne connectez pas le 802M06 et le disque dur à un ordinateur s'ils ne sont pas entièrement assemblés. Le disque dur risque d'être endommagé et de subir un choc électrique.

Nous ne serons pas responsables des dommages causés au disque dur utilisé avec cet équipement. Nous ne serons pas responsables de la perte des données enregistrées sur le disque dur.

14

SHENZHEN KETAI ELECTRONIC CO.,LIMITED

Anschrift: Hangcheng Avenue, Gushu, Hangcheng Street, 1, 4. Stock, Block A, Fung Chak Building, Guangdong, CN - 518000

Website: www.cenmate.com
E-Mail: Cenmate@outlook.com

CE FC

Hergestellt in China

15

CENMATE

Alloggiamento M.2 NVMe a 6 alloggiamenti per SSD 2230/42/60/80/112 M Key/B+M Key con cavo USB A/C 3.2 da 10 Gbps (non RAID)

PRODUCT INSTRUCTION Model: 802M06

IT-Italiano

【Garanzia di qualità】Cenmate fornisce assistenza tecnica a vita. Non esitate a contattarci se avete domande sul prodotto, vi risponderemo e risolveremo il vostro problema entro 24 ore.

Contatto per l'assistenza tecnica:
cenmate23@outlook.com

【Calore basso】L'involucro del disco rigido con materiali in lega di alluminio e ventole integrate da 2 pollici garantisce una migliore dissipazione del calore e massimizza la sicurezza dei dati. Il rumore della ventola è di circa 40-60 decibel, quindi non è consigliabile se si è sensibili al rumore.

1

Question

Q1: Dopo aver collegato il nuovo disco rigido al computer, perché non è possibile trovare il disco rigido e visualizzare la lettera del disco?
A1: Dopo aver collegato il nuovo disco rigido al computer, è necessario formattarlo prima che il sistema possa essere riconosciuto e utilizzato. Formattazione completata dopo che il disco rigido è stato "Inizializzato" e "Gestione disco". Individua il nuovo disco rigido, fare clic con il tasto destro del mouse su "Inizializzazione" Seleziona MBR (capacità del disco rigido inferiore o uguale a 2 TB) / GPT (maggiore di 2 TB)", quindi "Nuovo volume semplice", il sistema visualizzerà prontamente per formattare la partizione. La formattazione è completata quando il disco rigido può essere normalmente utilizzato, mostrando il nuovo simbolo del disco.

Q2: Il disco rigido viene visualizzato in formato RAW in Gestione dischi a causa di un'estrazione impropria o di un'interruzione di corrente. Cosa deve fare?
A2: Recupero tramite il comando chkdsk: metodo di funzionamento l'identità dell'amministratore sull'input cmd CHKDSK/f,r/x:(qui la x è la lettera del disco), la scansione e la riparazione sono completate, il riavvio può essere visualizzato.

Q3: L'unità disco è dinamicamente non valida in Gestione dischi poiché è stata precedentemente rimossa da un vecchio computer?
A3: Questo è il tuo sistema. Reinstallare il disco rigido nella scheda madre del computer originale, quindi eseguire il backup del formato dati; se il vecchio computer è stato rottamato o non può entrare nel sistema, puoi scaricare un software di conversione dinamica dell'unità per convertirlo direttamente in un'unità di base.

Q4: Il disco rigido viene visualizzato ma non c'è la lettera del disco?
A4: In Gestione disco, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla sezione Partizione disco e selezionare "Modifica percorso e nome del disco" per aggiungere un nome al disco da utilizzare.

Q5: Si disconnette automaticamente durante la trasmissione
A5: Potrebbe trattarsi di problemi legati all'interfaccia usb del computer, al cavo usb, al driver usb del computer, al disco rigido o al cabinet del disco rigido. È necessario contattare i nostri tecnici per verificare i problemi uno per uno.

2

Specifiche del prodotto

Supporto SSD	M.2 NVMe Supporti supportati 2230/42/60/80/110 NVMe SSDs
Ventilatore	Ventola di raffreddamento da 2 pollici
Interfaccia	USB 3.2 Gen2
Max. Trasferimento	10Gbps
OS Assistenza	Windows 2000 or above, MAC OS 10.0 or above, and Linux
Adattatore	Adattatore di alimentazione 12V
Allegato	Custodia in alluminio
Dimensione	205x130x65mm
Nota	SSD non incluso

CONTENUTO

1. Alloggiamento NVMe M.2*6
2. Viti di montaggio e cacciavite
3. Cavo USB 3.2 A/C
4. Alimentatore 12 V
5. Manuale utente

3

Como si usa

1.Estrarre il vassoio
2.Installare l'SSD M.2
3.Collegare l'USB al computer
4. Collegare l'alimentazione e accendere l'interruttore di alimentazione.
5.La ventola ruota e la spia del disco rigido si accende, indicando che il funzionamento è normale e che è possibile iniziare a utilizzarlo.

4

Caratteristica

1. ON/OFF: Alimentazione
2. DC IN: Alimentatore 12V
3. Type-C: USB 3.2 (MAX 10Gbps)
4. Host USB: La porta host USB è USB-A 3.2 (che può essere collegata a mouse, tastiera, unità flash USB, lettore di schede e altri dispositivi)
5. Ventola di raffreddamento: Ventola da 2 pollici

5

Procedura per l'installazione di un disco rigido

Rimozione della staffa

Squeeze the blue spring clip to wards the centre and pull the bracket outwards.

Installazione dell'unità SSD M.2

①

Inserire l'unità SSD M.2 nello slot finché non si blocca.

6

②

Inserire l'unità SSD M.2 nello slot finché non si blocca.

③

Inserire la spina di gomma nel semicerchio metallico dell'unità SSD M.2.

7

Istruzioni per l'illuminazione del display

①
②